

Arbeitsroutinen beim Melken mit VMS

März 2014:

Arbeitsroutine

Vorne im Logbuch, dies ist die Mappe die Sie beim VMS Aufstart bekommen haben und in der die Servicemonteure Ihre Arbeitsprotokolle aufbewahren, sitzt folgende Liste: Einige Tipps und Checkliste Kontrollarbeiten rund um die Melkstation.

Auch eine Liste für die wichtigsten Arbeitsprotokolle gehört in diese Mappe. Diese Protokolle sollten Sie in regelmäßigen Abständen mal wieder durchlesen. In der Mappe finden Sie auch Telefonnummern Ihrer Ansprechpartner und VMS Kundendienst, kontrollieren Sie diese Nummern für den Fall das ein Betriebshelfer oder ähnliches Sie plötzlich vertreten muss.

Sind Ihnen die Checklisten und Arbeitsprotokolle abhanden gekommen, oder wenn Sie die nicht bekommen haben, schicken Sie mir einfach eine Mail dann schicke ich Ihnen die gewünschten Dokumente zu.

(Alles was in Tipp von November 2010 geschrieben ist ist darauf + neue Erfahrung..)

Januar 2024:

Milchfilter austauschen?

Ablauf: Drücken Sie die gelbe Taste und waschen Sie anschließend Ihre Hände. Wenn diese sauber sind, leuchtet die Taste nun auf und der Filter kann ausgetauscht werden.

Oder schalten Sie den grünen Knopf am Duofilter ein.

Der Austausch des Milchfilters mit sauberen Händen sorgt

dafür, dass die Außenseite des Filters sehr sauber bleibt. Und das ist „die Seite der Tankmilch“!

Es ist nützlich, wenn sich in der Nähe ein Wasserschlauch befindet, damit Sie die Kanten und den Faden + Knopf rund um den Filterbehälter leicht abspülen können. Wenn es einfach ist, passiert es immer. Und das ist notwendig, denn auch die Kanten und der Knopf müssen sauber bleiben.

November 2010:

Arbeitsroutine

Nach der Inbetriebnahme des VMS ändert sich der Tagesablauf erheblich. Hier (wieder) Struktur einzuführen ist sehr wichtig für den Erfolg.

Das Arbeiten in Protokollen ist nicht immer einfach, aber es hilft.

Es kann sinnvoll sein, ein paar Punkte in den Kalender zu setzen oder zum ersten Mal in den Servicezähler aufzunehmen.

Das könnte so aussehen:

Morgens erstmal Futter schieben und in den Stall schauen (ist es ruhig?).

Dann: Stiefel ausspülen gleich Schwamm für Kamera reinigen sauber spülen.

3 x täglich: Kamerareinigung + VMS-Check (läuft er richtig) und 2-Minuten-Check;

1 x täglich: Milchbecher, Schläuche und Vorbehandlungsbecher reinigen und kontrollieren

1 x wöchentlich: VMS-Rahmen, Futtertrog, Kotplatte, Gummiklappe und Lichtschranke reinigen.

1 x pro 1 / 2 Wochen: Konzentrat mengen überprüfen, USB-Stick wechseln

1 x im Monat: über “Gruppeneintrag” “VMS Tiereinstellungen”

überprüfen.

1 x pro Monat: Kühe trocken setzen, + Kühe nach 100 Tagen in

Laktation: Klauenpflege

1 x alle 2 Monate: Euterhäre wegmachen.

1 x alle 3 Monate: Futter kalibrieren

1 x alle 6 Monate: Notstromaggregat Testen.